

NLS-HR2180BT 블루투스 연결 모드



@SETUPE1

Enter Setup



@INTERF10

Bluetooth HID

[2가지 모드 중 택1]



@INTERF11

Bluetooth BLE



@SETUPE0

**** Exit Setup**

NLS-HR2180BT 페어링 정보 초기화
[장치 변경 혹은 무선 연결 오류시 스캔]



@SETUPE1

Enter Setup



@WLSCLP

Clear Pairing Info on Scanner



@SETUPE0

**** Exit Setup**